

大阪ガス株式会社




ガステーブルコンロ

取扱説明書

10-902-903型

保証書付



ガス器具をお使いになるときのご注意



ガスゴム響も ときどき点機 よいゴム管を カッチリと



ガス器具を お使いになった あとは必ず もとコックも 関める習慣を



サロ状つ ガスコンロの バーナーなど器**月**も ときどきお手入れる



カス器具は ガスの種類にあった 正しいものを

◆ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ ____


このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロ 〈グリル付〉をお求めいただき、ありがとうご ざいました。

別漆の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

もくじ


●各部の名称 2
●特に注意していただきたいこと
●器具の設置
●使用手順
●使用時のご注意18
●日常の点検・手入れ
●故障異常の見分け方と処理方法23
◆長期職使用しない場合······ 24
●アフターサービスのお申し込み25
●特 長
●寸法図と仕様一覧表
●別売部品のご紹介

各部の名称



※図は10-902型の場合です。10-903型はこんろのバーナーや つきみの配置が左右逆になります。

●付属品




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体の石舗面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。



- ●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、製市ガスにはガスグループの 区分があります。
- ◆転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確立かってください。

用途についてのご注意

調理以外の用途(炭・焼炭おこし・衣 類の乾燥など)には使用しないでください。


過熱・異常燃焼などによる焼損、火災 などの危険があります。




特に注意していただきたいこと②


市販の補助用具使用についてのご注意

 極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃がさないようにするためのなべ枠、または不 良の補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。
 不完全燃焼をおこしたり、姿臭を異常に過熱し危険です。






● 市販のアルミ製しる受けをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。 しる受けに十分なけませてください。 いまとったり、しる受けより小さいものを使うと不完全燃焼の原因になります。




特に注意していただきたいこと ③

使用場所についてのご注意

- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。
- 炎が風で吹き消えることがあります。
- ●カーデンや、燃えやすいものの近くで は使用しないでください。 燃え器み治験があります。
- ●棚の下など、落下物の危険のあるとこ ろでは使用しないでください。
- チーブルコンロの周囲が木材のような 可感性の整面の場合は、過熱を防ぐた め左右及び後面ともに15m以上、上方 は1 m 以上難してお使いください。
- ▶上記の距離がとれない場合は、必ず別 売の防熱板を取りつけてください。早が長時間加熱されると比較的低温でも自然発失することがあります。





使用上のご注意

ガス漏れ予防

- ●ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。 ビニール管は弾力性がなく 熱にも強くありません。
- ゴム管は良質のものを用い、時々とり かえてください。


コム管が古くなりますと、元せんや器 具のホースエンドから抜けやすくなっ たり、ビビ割れしてガス漏れの原因に なり危険です。



特に注意していただきたいこと ④

● 翻具をご使用にならないときや外出割、 またおやすみ前には万一の事效がない ように、必ず元せんをしめてください。

- ●使用後は必ず器具せんを閉じ、消火し たことを確かめてください。
- 使用中には時どき正常に燃焼している ことを確かめてください。




使用上のご注意

火災予防

てください。

- グリル使用中、後郎の排気口の上に物 をのせないでください。不完全燃焼や異常適熱の原因になります。
- ●器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、 カーテン、家具、探発油など)を絶対 においたり近づけたりしないようにし



外出などについてのご注意

- 火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないでください。
- バーナーの欠が風や煮こぼれなどで消えたり、カラ交きになるなど思わぬ事故の原因となり危険です。
- ●天ぶらなど油料理の場合は、火をつけたまま場所を離れたり、加熱しすぎないようにしてください。 場度がよりすぎると油が自然発火し、 火災の原因となります。



特に注意していただきたいこと⑤

使用上のご注意

やけどのご注意

- ●ご使用中および使用直殺は、器異本体 とその周辺は強くなりますので、手を 触れたりしないでください。特に小さ なお子様がいるご家庭はご注意くださ い。
- ●グリルをお使いになるときは、排気口から高温の排気熱が出ますので、手などを近づけないでください。また、グリルとびらも高温になりますので手を触れないようにご注意ください。



換気のご注意

●ご使用と同時に換気扇を回すなど換気 にご注意ください。 ガスが正しく燃えるためには、ガスの 6倍~10倍の空気が必要です。しのき った部屋で長時間使用すると空気中の 酸素が減少し、不完全燃焼による一酸

化炭素中毒の危険があります。



特に注棄していただきたいこと⑥

使用上のご注意

ガス事故防止

■ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用 をやめてガス元せんを聞じ、窓や戸を 全部あけて、大阪ガス支社または大阪 ガスサービスショップに連絡してくだ さい。



(ご注意)

万一ガスが満れたときは、絶対に火を つけたり換気扇その他電気器具にふれ たりしないでください。(スイッチの人 ・切や電源ブラグの抜き差し等) 火や 火花で引火し爆発事故を起こすことが あります。

異常時の処置!

●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(器具せん、ガス元せんを関止)して十分な点検をお願いします。

(執隆・異常の見分け方と処置方法については23ページをお読みください)

日常の点検・手入れ

- ●器具を安全・快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは19ページをお読みください。)
- ●故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- ●万一具合が悪くなって処価に困るような場合は、大阪ガスサービスショップま たは大阪ガス支社にご連絡ください。

器具の設置

設置前の準備と確認

- ●各部分のあて紙や包装部品を取り除き、"各部の名称"のように正しく組立ててください。
- ●器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとが一致しているかご 確認ください。


部品の取り付け


●トッププレートの上にしる受け皿を置き、その上にごとくを正しくのせてください。また鎌気カバーはトップブレートの後部の穴へ、図のようにまっすく差し込んでください。 (前後が反対になると縁気カバーがト

ッププレートより浮き上がります。)

(ご注意)

- ・しる受け皿は左右異なります。内径の大きい方が大バーナー用、小さい方が横準バーナー用です。
- ごとくは方向性があります。ごとくの裏面にあるピン(2ヵ所)を、トッププレートの穴にはまるようにのせてください。(左右こんろ)
- ●パーナートップはギザギザが下になる ようにはめ込んでください。またパー ナートップは強いたりしないよう、パーナートップの凸部(▽印)とパーナー 本体側のくばみ部とが必ず合うように はめてください。それ以外の位置では が実にはまりません。






器具の設置②

部品の取り付け

〈ご注意〉


パーナートップは大パーナー用と標準パーナー用とで大きさが異なりますので、間違いのないように取りつけてください。



東火用の電池は電池ケース(器具下部 の左前にあります)にはめごんでくだ さい。電池は単一(1.5V)1個使用です。

〈ご注意〉

着火がしにくくなったら電池が消耗 していますので、新しいものとおと りかえください。



●付属の中華鍋用補助ごとくは中華銀を 用いて料理されるとき、鍋の安定性を 良くするためにごとくにのせてお使い ください。ごとくにのせてから確実に 固定されているが確認してください。


(ご注意)


- ・底の丸い鍋以外は使用しないでください。
- ・中華鍋は火力の強い大バーナー側を お使いください。




設置上のご注意


- ■丈夫で水平なガス台上に設置してください。
- ●耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- ●周囲に可製物(木製の壁、たななど)のある場合






- 可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上、また上部は影体上面から100cm以上難して設置できない場合
- 図のように必ず別売の防勢板(コードNo.15 100 0084-0085-0089) を取り付けて 使用してください。






- 可燃性の整面の高さが45m以下の場合は壁の高さに合わせて取り付けてください。
- ●60cm曜のガス台に設置されている場合 は図のように取り付けてください。 (別序助熱板15-100-0089型)



器具の設置④


- ◆朗理台、流し台などの上面が可燃性で、器具のトッププレートとほぼ同じ高さ にある場合。
- ・可燃性の整面から15cm以上楽して設置 することができる場合も、防熱板で調理台、流し台の上面を保護してください。 (特によパーナー側に注意してくださ





ゴム管の接続


(3a)

- ゴム管はホースエンドの赤線まで差し 込んでしっかりととめてください。
- *9.5mmの(内径9.5mm)のゴム管を使用し、 お部屋の元せん、器具のホースエンド とも赤線まで十分差し込んで、ゴム管 止めでしっかりと止めてください。ゴ ム管止めでしっかり止めていないと、 知らずにはずれかかってガスもれが生 じることがあり危険です。










・ゴム管が委員後部を模切る場合は、付属のゴム管ホルダーにゴム管を通し、図のように委体後部の穴に差し込んで固定してください。



使用手順


はじめてお使いのとき

 はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入ざらに水を入れ、換気をしなが ら約15分間のから焼きをしてください。油を焼ききるためで、煙と臭いが出ますが異常ではありません。

点火前の準備と確認

- 器具の近くに紙、ブラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。
- ・器具せんつまみが「上」の状態(ユ■エ)であることを確認したのち、ガス元せんを全解にしてください。
- ・グリルをお使いになるときは、グリル水入ざらに水(コップ1杯強 約200cc) を入れてください。

点 火(こんろ部・グリル部)



- ・委員せんつまみを止まるまでいっぱい に押し込んでください。「パチパチ」と スパークして点火します。
- 点火を確かめてから手をはなしてください。このとき器具せんつまみは"止。の状態より手前に飛び出します。
- グリル部のみパーナーへ欠移りしたことを確かめてから数秒間(煮ごぼれ消 欠センサーが加熱されるまで)、そのまま押し続けてください。

(ご注意)


- この器具せんつまみは*コック。以外の位置ならどの位置でも点火できます。
- 万一点火しないときは、器具せんつま みを一旦*止。の状態に戻してからあ らためて点火の操作をしてください。
- はじめて点火するときは、ゴム管内 に空気が入っていて点火しにくいこ とがあります。この場合は、空気が 抜けるまで器具せんつまみを押しつ づけてください。
- グリル点失時は、グリルバーナーに 点失したことを必ずご確認ください。

使用手順②

空気調節

・空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いくだったい。

火カ調節




●こんろ部

- 器具せんつまみを* GGG 印(大パーナー)、GG 印(標準パーナー)。方向へま
- わすと火力は強く、* @ 印。方向へまわすと火力は弱くなります。 炎をみながら論理に適した位置に加減してください。

(ご注意)


強火から弱火にするときは、器具せんつまみをゆっくりまわしてください。



●グリル部

・2段階で * 60 印。が強火、* 0 印。 が弱火になっています。焼物の種類に よって使い分けてください。

火 (こんろ部・グリル部)




●器具せんつまみを止まるまでいっぱい に押し込んで消火してください。

〈ご注意〉

- 必ず少が完全に消えたか確認してく たさい。
- ・器具せんつまみは確実に最後まで押 し切ってから手を離してください。
- 長時間使用されないとき(就寝時、 外出時など)は、器具せんつまみを しめるだけでなく、必ずガス元せん を止めてください。

ロック操作




器算せんつまみを「ロック」の位置へ まわすと点火場作ができない安全機構 になっています。小さなお子様がおう れるご家庭などでは、使用されないと 多は安全のためにロックしてください。 毎具せんつまみは消火後でないとロッ うできません。**巻**具せんつまみを〝ロ ック。位置へ「カチッ」と音がするまで まわしてください。

(ご注意)

点火の状態で器具せんつまみをむり に*ロック。位置へまわさないでくだ さい。

使用 垂 順 ④

グリル部の使い方



グリル水入ざらはグリルとびらと一体。 になっております。グリルケース左右 のレールの下側へグリル水入ざらを入 れ、グリルとびらがグリルケースに当 るまで挿入してお使いください。

(ご注意)

- グリルケースに当るまで挿入しない。 とグリルとびらは完全にしまりません。
- グリル水入ざらを差し込む場合はグ リルとびら毬を少し持ちあげてから 差し込んでください。



- グリル規模
- グリルとびら取手部

- グリル爆響はグリル水入ざらの中にお いてください。
- ・グリル焼鍋は表と罵で高さが変えられ ますので、焼きものの種類、大きさに えって使い分けてください。
- グリル使用時は必ずグリル水入ざらに。 水を入れてください。使用後のお手入 れが簡単になります。グリル水入ざら の内面凸部が水にひたる程度の量(コ ップ 1 杯残約200cc)が適量です。 (焼網がひたるまで水を入れないよう にしてください。)
- グリル水入ざらに水を入れる場合は、 少し引き出してからコップなどで入れ てください。
- グリル水入ざらは途中で止まる機構を **授用していますので焼物の反転、流**法 具合の確認は手前側へ止まるまで引き 出しておこなってください。またグリ ル水入ざらを取り出す場合は、少しグ サルとびら躯を持ちあげてから取り出 してください。
- 焼物はグリル焼網に合った大きさに切 し グリル焼鍋にのせて焼いてください。 ※グリルとびらガラスは高温になっていま せので、手をふわない様にご注意ください。

使用手順⑤

煮こぽれ消火センサーについて

- ●煮ごぼれ消火センサーは煮ごぼれや風などで火が消えた時にガスを自動的に止める荼欄です。
- ●こんろ部についている涌こぼれ消火センサーは、点火時に数秒押し続ける必要 のないものを採用しています。点火及び火移りを確かめれば手を離しても大丈 夫です。
- ●グリル部はパーナーに点火したことを確かめてから、数秒間そのまま押し続けてください。

〈ご注意〉

点火がしにくくなったら乾電池が消耗していますので、新しいものとおとりかえください。

安全装置が作動したときの処置方法

- ●使用中バーナーが消火したときは、すぐに磐具せんつまみを「止」の状態にもどしてガスを止め、さらにお部屋のガス元せんも「止」の状態に戻して23ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」および、次の方法により処置してください。
- ●処置方法
- バーナーの炎が消えたときには、煮こぼれ消火センサーが働いて自動的にガスが止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります。(30秒~1分程度)バーナーの消火に気づいたときは、すぐに器具せんつまみを「止」の状態にもどしてください。
- 再点火されるときは、周囲に生ガスがなくなるまで少し(約9分)待ってから「使用手順」に従って点火してください。


使用時のご注意

●煮こぼれは器質を早くいためますので ご注意ください。煮こぼれした糖は、 必ず完全にふきとってください。 煮こぼれで炎口がつまると炎が逆流し

煮こぼれで炎口がつまると炎が逆流して、器具の内部で燃えるおそれがあり 危険です。




・点火の際は、こんろになべやヤカンを かけて点火し、全部の貧口に点火した ことを確かめてください。



● グリル使用中、後部の排気口の上に物 をのせないでください。

不完全燃焼や異常道熱の原因になります。



日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

- ●点検・手入れについては、下記の日常 の点検以外は大阪ガスサービスショッ ブまたは大阪ガス支社に依頼してくだ さい。
- 点検で異常を見つけられたときは、大 阪ガスサービスショップまたは大阪ガ ス支社に修理を依頼してください。
- 点接・手入れの前には必ずガス元せん を閉じ、器臭が冷えてから行なってく ださい。



点 検

- ●安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ・ ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込み、ゴム管止めで止めてありますか。
- ・ゴム管が器具に触れたり、折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ゴム管が古くなってひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためガスがもれていないか、ときどき毛けん水などで点検してください。
- 器具の近くに紙、ブラスチック、油頭など燃えやすいものをおいてはいませんか。
- パーナートップ、ごとく、しる受け皿、排気カパーなどが正しくセットされていますか。
- バーナートップの炎口が煮こぼれなどで詰っていませんか。
- グリル水人ざらに多壁の脂がたまっていませんか。 (船がたまったまま使用しますと脂が燃えることがあります。)
- ・煮こぼれ消失センサーの先端が煮こぼれなどで汚れていませんか。

自常の点検・手入れ ②

お手入れ

- ●ごとく・しる受け皿・排気カバー・グリル水入ざら・グリル焼網・トッププレート・器体
- そのつどお手入れしていただくのがいちばんです。煮こぼれなどの汚れは湿った布でふきとってください。液状の洗剤を布にふくませて汚れを落したり(器体の場合)、洗剤をふくませたナイロンたわしで洗っていただき(器体を除く場合)、お手入れ後はよくしぼった布で洗剤や水気を十分ふきとってください。
- グリル水入ざらは、グリルとびらを取りはずすと掃除しやすくなります。(グリルとびらの取りはずし、取り付け方は21ページを参照ください。)*

(ご注意)


¥

Ø

- お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意くだった。
- しる受け皿は左右異なります。内径の大きい方が大パーナー側、小さい方が標準パーナー側です。

●グリルケース

・特に服が多量に出るような料理 をきれたあとは、煙の出る原因 となりますのでこびりついた脂 をふきとるが、洗剤をふくませ たナイロンタワシで洗っていた だきお手入れ微は乾いた布で十 分水気をとっておいてください。 グリルケースは少し持ち上げ て手前にひっぱると簡単に引



出せます。


- ・グリルケースの出し入れは、必ずグリル水入ざらを完全に取り出し てからおこなってください。
- グリルケースは掃除、修理などの他は引出さないようにしてください。 出された場合は、必ず十分奥に当るまで入れておいてください。 グリルとびらが完全にしまらないと焼けムラの原因になります。


日常の点検・手入れ③

お手入れ

● グリルとびら

- ・ガラスに脂などが飛散した場合は、そのつどまだ温いうちに汚れを落してください。汚れのとれにくいときは、中性洗剤で手入れした後、 較いた布で十分水気をとっておいてください。
- ・グリルとびらは簡単に取りはずし、取り付けができます。(下図の要領にておこなってください。)





(取りはずし方)

¥

グリルとびらおよびグリル水入 ざらを矢印方向へスライドさせ ます。

(取り付け方)

- グリル水人ざらのそれぞれの穴 に、グリルとびらの固定板と突 起部を合わせます。
- グリルとびらとグリル水入ざらを、取りはずしと逆方向へ「カデッ」と音がするまでスライドさせます。

〈ご注意〉

・ガラスはミガキ砂や金属片、金タワシなどでこすらないでください。 印刷がはげたり、主ズをつけると割れる原因になります。


日常の点検・手入れ ④

お手入れ

バーナー

・パーナートップをとりはずし、プラシやキり状のものでそうじしてください。特にパーナートップ裏面の、下図に示す溝部分の汚れを取り除いてください。目づまりなどで悪くなったパーナーは、取り替えていつもきれいな状態で使用してください。パーナーを目づまりさせたまま使用しますと、不完全燃焼をおこすことがあります。





き

ح


اع

*

〈ご注意〉

パーナートップの水洗いはできるだけさけ、水洗いされた場合は必ず乾いた布で十分水気をとっておいてください。
 パーナ・トップは大パーナー

- パーナ・トップは大パーナー用(大きい方)と標準パーナー用(小さい方)がありますので、外された場合は間違いのないように取りつけてください。
- パーナー本体の水洗いはや めてください。中がさびる 原因になります。



煮こぼれ消火センサーを国いブラシなどでみがかないでください。故障の原因になります。また煮こぼれなどはすぐふき取るように智優づけてください。性能が十分発揮できないだけでなく、再命も縮めます。

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

					_	71.	14.7		
数国行せんつまめから手を無すと類人する	点失しない、点失しにくい	火移りしにくい	黄炎で増える	炎が安定しない	異常な音をたてて燃える	使用中に消火する	ガスまたはいやなにおいがする	始 置 方 法	参照ページ
	0							ガス元せんを開ける	
	0	0		1		0		(全間にする)	
	0	_					Ö	ゴム管を確実に接続する	12
	0	0	!	!				点火操作を繰り返す	13
	0	O				ं		ゴム巻の折れ・曲りを直す	12
							0	ゴム管を交換・先を切りつめる	٠,5
0	С	O	O	0	O	0		バーナーの手入れをする	22
0	Q	0	O	O	0	0	0	バ- ナートップを正しくセット する	9
	iO	0						点検・修理を依頼する	
	0				Г			*	-
,o	೦		Γ			Ī.,	0	6	<u> </u>
	0							活れをふきとる。それでも匿名な いときは点検・修理を依頼する	9
0	0	0	0	0	o	0	0	点検・修理を依頼する。	. –
	0		Γ.	-				新品と交換する	10
	0	[-						正しく取りつける	10
0			[0		「使用手順(点火)」参解の上正し <操作する	13
O		[С		点検・修理を依頼する	-
0	0	Γ						「使用手順(点欠)」参照	13
	0 0 0 0 0		C C C C C C C C C C	C C C C C C C C C C	C C C C C C C C C C	数表を	A	Profession of the professi	A

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡 ください。

長期間使用しない場合

◆各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのちほこりなどの異物が入らないよう にピニールをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ない ところへ保管してください。特にガスの選路部分(ホースエンドなど)にはほ こりが入って通路をつまらせないように注意してください。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 23ページ「核瞳・異常の見分け方と処置方法」の頃を見て、もう一度ご確認く ださい。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支柱にご連絡くださ い。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

①品 名…… (テーブルコンロ) ②品 番……左側面に貼付してあります。

(**(9**1)

(4)10-902(U)

大阪ガス株式会社 [00]

③現 象……(できるだけ詳しく)

④道 順……(できるだけ詳しく)

転居される場合

●ガスには整市ガス14種類および、P ガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転属される場合は、部品の交換や調整が必要となりますので、転售先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支柱にご相談ください。

この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。


保証書について


■この器具には保証書がついています。
 このテーブルコンロは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
 保証書を総失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。


特 長

- 一つのつまみでワンプッシュ点火・消火操作、さらに火力調節もできるニュータイプのコンロです。
- 消化センサー、掌極部内蔵型のパーナーを使っており、しかもパーナーと分離しているのでお手入れがしやすくなりました。
- 着こぼれ消火センサー付きですので、煮ごぼれや風などでパーナーの 火が消えたときは、ガスを自動的に止めます。火が消えてから自動的 にガスが止まるまでに、30秒~1分程がかります。
- 4 グリルは赤外線パーナーを採用、しかも上火式で料理中の煙も焼き切りますので、ほとんど煙が出ません。
- **5** グリル後方排気方式の採用で、グリル内部に煮ごばれ等が落ちず、また、グリル回りも汚さずに清潔にお使いいただけます。
- 大バーナー側は炒めものや中華料理などに便利な強火バーナー付です。 また急ぎのときなどお湯を早くわかすことができます。(10-902型は左側、10-903型は在側です。)
- 点火は電池による連続放電式ですので、点火操作が軽快で確実です。
- **呂** こんろ部分はバイロット(たね火)がない省エネタイプです。

寸法図と仕様一覧表








88	3	Ŧ	名	グリル付ニロコンロ	
88			8	1C 902(U)	10-903(0)
点	火	方	式	连 続 放 電 点 欠	
外	FIE:	ਹ	法	高き180m(天板まで)×中598	2mm×奥行481mm

安 全 褒 遺 煮ごぼれ消火センサ	萝	全	죭	1	潭	J. 1	まれ	消	火	Ł	ン	Ħ	-
-------------------------	---	---	---	---	---	------	----	---	---	---	---	---	---


	俥	用	 ガ ス	1 €	1 間当り3	のガス消	要量	+:	ス
i		•	グ ハーブ	/固 5	ガス消化	受量	全点火時	損	続
	ex ms.		5 N - 5	大パーナー	標準パーナー	グリル	ガス消費量		1976
1	<u>a</u> 6	C	(ƙcal/h)	4.100	2.200	1,700	7,200	内	径
1 E	13	Α	(kcal/h)	4,100	2.200	1,700	7,700	9.5	
É	6	Α	(kcal/h)	3.200	2.200	1,700	6:600	ガス ゴム	_
	LP.	ガス	用 (kg/h)	0.301	0.190	0.138	0.820		- 5

別売部品のご紹介


次の様な別党部品を用意しています。大阪ガス支社サービスショップでお求めく ださい。



- **●ちり受けざら(コード‰・15-100-0083)**
- 図のように悉臭の下、ガス台の上に設置してください。爰良の下に落ちた煮にぼれは、ちり受けざらの上に落ちます。ときどきとり出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。



- ●防熱板(コードNo:15-100-0084・0085)
- 設置場所で、可燃性の壁(ステンレス 板等を張りつけた可燃性の壁も含む) から15cn以上難して設置できない場合、 図のように取り付けて使用してください。



- 例面可用於無板 18-100-0089
- ●側蘭専用防熱板(コードNa:15-100-0089)
- ED3m編のガス台に設置されている場合。
 館身本体に取り付けて使用します。

おねがい

ガスくさいときはお部屋の元せんを閉め、窓を全間にしてから(火気 に注意して)大阪ガス支社にご連絡ください。 郵便はがき

料金受取人払

5 5 0

大阪西局 承 認 1184

差出有効期間 昭和65年9月 30日まで

●切手不要

大阪市西区千代崎 3 丁目 2 番95号

大阪ガス株式会社 商品開発部 行

整理No			
ご芳名			
ご住所	,,,,,		
TEL	-	 .	
お買上年月日			····
お買上店名			

